

BL Ouch Manual

AUTO BED LEVELING SENSOR FOR 3D PRINTER

Platí pro 32bitové základní desky



Balicí list



Poznámka: Při instalaci zařízení BL Touch nezapomeňte vytáhnout koncový spínač Z pro automatické vyrovnání. Jinak nebude fungovat.



Konektory*1 ks

BL Touch*1 ks





Aplikace: Ender-3 | Ender-3s | CR-10 Ender-3Pro | Ender-5/5S/5Pro



Aplikace: Ender-3 MAX



Aplikace: Ender-3 V2



M3*8 2 ks



M3*6 2 ks

Princip obvodu



Aplikace: Ender–3 Series | Ender–5/5S/5Pro | CR–10 | Ender–6 (No rack)

Aktualizace firmwaru



 Kliknutím pravým tlačítkem myši naformátujte SD kartu. (Abyste se ujistili, že firmware lze úspěšně flashovat, naformátujte před flashováním firmwaru kartu SD.) 2.Stažení firmwaru (před stažením firmwaru si ověřte model tiskárny, verzi základní desky a konfiguraci hardwaru - zda je dodáván se snímačem vláken nebo ne).



Každému modelu tiskárny odpovídá firmware BL Touch, viz příloha 1.

Poznámka: Každý stroj má jiné soubory firmwaru. Webové stránky pro stažení souborů: https: www.creality.com/download/

Zkopírujte firmware na kartu SD.
 Poznámka: Na kartu SD lze uložit pouze jeden soubor firmwaru.



4. Vložte SD kartu ..



5. Zasuňte napájecí kabel a stiskněte vypínač.



Poznámka: Každý stroj má své vlastní provozní rozhraní.

 Vyčkejte na dokončení aktualizace firmwaru (asi 10 sekund).



1. Vložte konektory do 5pinového portu.



2. Nainstalujte zařízení BL Touch na stojan pomocí 2 šroubů M3*6.



 Uvolněte všechny šrouby krytu ventilátoru a nainstalujte stojan BL Touch na odpovídající pozici pomocí 2 šroubů M3*8.



 Svažte kabel BL Touch společně s ostatními kabely tiskárny podle výše uvedeného obrázku.

Zapojení obvodů



Poznámka: Odpojte kabel od koncového/limitního spínače Z.



1. Získání hodnoty posunu Z

Operace: Přestaňte pohybovat osou Z, když je vzdálenost mezi tryskou a lůžkem tiskárny přibližně 0,1 mm (výška listu papíru A4). 2. Tato hodnota ukazuje hodnotu posunu Z.



+

Auto Home	
Set Home Offsets	
Disable Steppers	

Move Axis	+
Auto Home	
Set Home Offsets	

Move Y	
Move Z	
Extruder	+



 Zadejte hodnotu kompenzace osy Z (hodnota posunu Z).
 Zaznamenejte hodnotu posunu Z, poté postupujte podle následujících kroků a uložte nastavení:

 $\begin{array}{l} \mbox{Prepare} \rightarrow \mbox{Auto home} \rightarrow \mbox{Control} \rightarrow \mbox{Bed Leveling} \rightarrow \mbox{Probe} \\ \mbox{Z offset} \rightarrow \mbox{Input the Z offset value} \rightarrow \mbox{Store Settings} \end{array}$

Info Screen 1 Prepare + Control + No TF Card About Printer +	•	Main f Move Axis + Auto Home Set Home Offsets Disable Steppers
Info Screen f Prepare + Control + No TF Card About Printer +	•	MainfTemperature+Motion+Bed Leveling+Filament+
Probe Z Offset: -0.300	•	BL Touch + Bed Leveling + Filament + Store Settings Load Settings

3. Vyberte Bed leveling a potom vyberte Level Bed.

Operace: Control→Bed Leveling→Level Bed. (Různé 3D tiskárny mohou mít různý počet dotykových bodů pro automatické vyrovnání. Na obrázku je vidět, že Ender-3 má 9 bodů pro vyrovnání.)

Info Screen f Prepare + Control + No TF Card About Printer +	•	Main Ĵ Temperature + Motion + Bed Leveling + Filament +
Motion J Auto Home + Level Bed + Fade Height: 0 Probe Z Offset +	•	$\begin{array}{c c} Ender-3 & 0^{\circ} & 0^{\circ} \\ \hline Pro & 27^{\circ} & 28^{\circ} \\ \hline \hline X & 75 & Y & 30 & Z & 10 \\ \hline F_{\pi}100\% & 0\% & 00:00 \\ \hline Probing & Point & 1/9 \end{array}$
0° 0° 0° Pro 27° 28° X 235 Y 205 F _n 100% 0% 00:000 Probing Point 9/9	•	$\begin{tabular}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

4. Tisk modelu

Po automatickém vyrovnání může uživatel provést zkušební tisk pro ověření vyrovnání.

Operace: Print from SD Card→Model Test (Název a soubor testovacího modelu připraví uživatel.)

Příklad:



Test proběhl: vyrovnání bylo dokončeno a nyní můžete tisknout;

Test se nezdařil: Pokud se tisk modelu nezdaří, znovu dolaďte posun sondy Z a uložte nastavení, dokud nebude tisk dobrý.

Info Screen 3 Propare • Control • No TF Card About Printer •	•	Main Temperature Motion Bed Leveling Filament	+ + + +
Probe Z Offset: -3.100	•	BL Touch Bed Leveling Filament Store Settings Load Settings	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Poznámka: Každý stroj má své vlastní provozní rozhraní.

Nastavení softwaru



1. Otevřete Slicer.



2. Settings \rightarrow Printer \rightarrow Manage Printers.



3. Nastavení stroje.

Printer		Extruder	1	
Printer Settings		Printhead Settings		
X (Width)	220 mm	X min	26	mr
Y (Depth)	220 mm	Y min	32	m
Z (Height)	250 mm	X max	32	m
Build plate shape	Rectan 🗸	Y max	34	m
Origin at center Heated bed		Gantry Height	25	mr
G-code flavor	Marlin 🗸	Number of Extruders	1	~
Start G-code		End G-code		
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E500 M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.0 M204 F500.00 K1000.00 T500.00 .5e M205 X5.00 Y5.00 Z0.40 E5.00 .5et M220 S100 .Reset Fedrats M221 S100 .Reset Fedrats M221 Mone		G91 :Relative posit ct E-0 P0700 .P.a	ionning 1:	*

4. změnit "G28" to "G28G29"

Příloha 1:

Model	Condition 1	Condition 2	Firmware Version
	4.2.2 32- bit Mothe- rboard	BLTouch without Adapter Board	Ender-3-Marlin2.0.1-V1.1.2-BLTouch
		BLTouch with Adapter Board	Ender-3-Marlin2.0.1-V1.3.1-BLTouch
Endor 2	Firmware	BLTouch with Adapter Board + Filament Sensor	Ender-3-Marlin2.0.1-V1.4.1-BLTouch-Filament
	40700	BLTouch without Adapter Board	Ender-3-Marlin2.0.1-V1.1.2-BLTouch- TMC2225
	4.2.7 32– bit Mothe– rboard Firmware	BLTouch with Adapter Board	Ender-3-Marlin2.0.1-V1.3.1-BLTouch- TMC2225
		BLTouch with Adapter Board + Filament Sensor	Ender-3-Marlin2.0.1-V1.4.1-BLTouch- Filament-TMC2225
Ender- 3MAX	BLTouch Firmware	BLTouch Firmware	Ender-3 Max-V1.0.1.6-BLTouch
		BLTouch without Adapter Board	Ender-3 Pro-Marlin2.0.1-V1.1.2-BLTouch
	4.2.2 32– bit Mothe– rboard Firmware	BLTouch with Adapter Board	Ender-3 Pro-Marlin2.0.1-V1.3.1-BLTouch
Ender– 3Pro		BLTouch with Adapter Board + Filament Sensor	Ender-3 Pro-Marlin2.0.1-V1.4.1-BLTouch- Filament
	4.2.7 32– bit Mothe– rboard Firmware	BLTouch without Adapter Board	Ender-3 Pro-Marlin2.0.1-V1.1.2-BLTouch- TMC2225
		BLTouch with Adapter Board	Ender-3 Pro-Marlin2.0.1-V1.3.1-BLTouch- TMC2225
		BLTouch with Adapter Board + Filament Sensor	Ender-3 Pro-Marlin2.0.1-V1.4.1-BLTouch- Filament-TMC2225

Ender-		BLTouch without Adapter Board	Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-V1.1.1-BLTouch(1)
	4.2.2 32- bit Mothe- rboard Firmware	BLTouch with Adapter Board	Ender-3 V2-Martin-2.0.1-V1.3.1-BLTouch
		BLTouch with Adapter Board + Filament Sensor	Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.2- mainboard-V1.1.2-Compatible with BLTouch and filament detection
3 V2		BLTouch without Adapter Board	Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-V1.1.1-LTouch- TMC2225
	4.2.7 32– bit Mothe– rboard Firmware	BLTouch with Adapter Board	Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-V1.3.1-BLTouch- TMC2225
		BLTouch + Filament Sensor	Ender-3 V2-Marlin-2.0.1-HW-4.2.7- mainboard-V1.1.2-compatible with BLTouch and filament detection
		BLTouch without Adapter Board	Ender-5-Marlin2.0.1-V1.1.1-BLTouch
	4.2.2 32- bit Mothe- rboard Firmware	BLTouch with Adapter Board	Ender-5-Marlin2.0.1-V1.3.1-BLTouch
Ender- 5, 5S 4.2.7 32- bit Mothe- rboard Firmware		BLTouch with Adapter Board + Filament Sensor	Ender-5-Marlin2.0.1-V1.4.1-BLTouch-Filament
	4.2.7 32- bit Mothe-	BLTouch without Adapter Board	Ender-5-Marlin2.0.1-V1.1.1-BLTouch- TMC2225
		BLTouch with Adapter Board	Ender-5-Marlin2.0.1-V1.3BLTouch-TMC2228
	Firmware	BLTouch with Adapter Board + Filament Sensor	Ender-5-Marlin2.0.1-V1.4.1-BLTouch- Filament-TMC2225

4.2.2.32- bit Mothe- rboard	BLTouch without Adapter Board	Ender-5 Pro-Marlin2.0.1-V1.1.1- BLTouch	
	4.2.2 32- bit Mothe- rboard	BLTouch with Adapter Board	Ender–5 Pro–Marlin2.0.1–V1.3.1– BLTouch
		BLTouch with Adapter Boa- rd + Filament Sensor	Ender-5 Pro-Marlin2.0.1-V1.4.1- BLTouch-Filament
Ender– 5 Pro	4.2.7 32– bit Mothe- rboard Firmware	BLTouch without Adapter Board	Ender-5 Pro-Marlin2.0.1-V1.1.1- BLTouch-TMC2235
		BLTouch with Adapter Board	Ender-5 Pro-Marlin2.0.1-V1.3.1- BLTouch-TMC2225
		BLTouch + Filament Sensor	Ender-5 Pro-Marlin2.0.1-V1.4.1- BLTouch-Filament-TMC2225
CR-10	4.2.7 (32- bit Silent Mother- board)	BLTouch without Adap- ter Board Firmware	CR-10-Marlin2.0.1-20201207- HW-V4.2.7-SW-V1.1.1 BL touch- English
Ender– 5plus	BLTouch Firmware	BLTouch Firmware	Ender-5PlusBLTouch_0904_ V1.70.2 BL.hex
Ender-6	BLTouch Firmware	BLTouch Firmware	Ender-6-V1.0.4.9-BLTouch
			·

Příloha 2:

1	Červená LED (Red Led Duty 100%) svítí, ale nevidím modrou LED.	Signální linka (oranžová) je nepřipojená. Zkontrolujte oranžovou linku.
2	BL Touch funguje, ale červená kontrolka bilká na 80 %.	 Zpráva indikujici špatné zapojení nasýšecho vedení (červen). Zkotnovluje tavu zapojení. Možná bude nutné ktabel opravli nebo znovu nainstatovat; Nemá vlív na výstup, se kterým pracujele, ale problém co nejtým vyřetške; Mužete uvolint s90 nebo s160.
з	Modrá dioda LED svítí bez alarmu (červená dioda LED Duty 50%), ale není nasazena a uložena.	Signální linka je připojena, ale vaše řídicí deska negeneruje normální signál. Zkontrolujte firmware řídicí desky.
4	BLTouch funguje, ale jakmile se 3D tiskárna zapne, červená LED tříkrát blíkne a stabilizuje se.	BL Touch je nastaven na logický režim SVZměkle prosim režim na OD režim OD Urgejné prezident a plesně A ravác, vyherte logický režim SV, plavid je Hidici desta velmi vzdana Hidici desta, která pracuje poziaz v logičkém režimu SV (da nedoproužučjerne). Muže vlast stěle langoval jako režim OD, takla je třelas to zkontovicejí při napljení stal polikodi ti Hidici deska pracuje jiř napljení 3.3 V.
5	O alarmu (červená LED dioda 50%).	 Sonda se někdy nerozloží a neuloží/A Signální vedení (oranžové) není přípojeno. Zkontrolujile prosím oranžovou; Sonda se nerozkládá. Očlatěle oblast, kde se árouš sestihravného klíže a sonda vzájemně stýkají, lihovou vatou a znovu ji sestavke.
6	Sonda je ohnutá nebo zlomená.	 Narovnejte ohnutou část sondy nebo ji vyměňte za novou; Sondy jsou navrženy tak, aby se snadno ohýbaly a lámaty, aby nedošlo k poškození 3D šskárny.
7	Sonda Bltouch se automaticky zasune.	Před dotykem se automaticky zasune, protože samotný BL Touch není dostatečně magnetický.
8	Sonda vyskočí, ale osa Z se nepohne.	Chyba zapojení, černý a bílý vodič BL Touch Chyba zapojení polohy Z, prohodte černý a bílý vodič.
9	V režimu Auto home neprobihá žádná samokontrola a červená kontroïka stále bilká.	 Při zapruší tiskémy je BLTouch přílš blízko horkého lúžka, což ovlivňuje samokontrolu sondy. Zvedněte osu Z, polé zapněte napůjení a zkuste to znovu; samotný BLTouch je špatný, autotest selhal.
10	BL Touch failure, sonda se roztáhne a brzy spustí limit, ale stoupá a neklesá.	Chyba zapojení, BLTouch černý a bilý vodič Chyba zapojení polohy Z, vyměňte černý a bilý vodič.

r		

REP



Business Name: WLS Panda GmbH Business address: Eleonorastr. 40 45136 essen Germany



SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD.

Add : 18F, JinXiuHongDu Building, Meilong Blvd., Longhua Dist., Shenzhen, China 518131 Official Website: www.creality.com Tel: +86 755–8523 4565 E-mail: info@creality.com cs@creality.com